

Vedligeholdelses instruktioner	<ul style="list-style-type: none">• Tjek gardinet for synlige fejl• Tjek motors funktion• Tjek elektrisk signal fra alle sensorer• Tjek at gardinet kører korrekt ned• Tjek at der ikke er ligger objekter under røggardinet.• Kontroller, om gardinet ruller ned korrekt og stopper efter hensigten• Kontroller at alarmsignal fungerer korrekt
Reparation:	<p>Reparation og vedligehold på Smokemaster skal udføres af autoriseret virksomhed. Der må kun bruges originale reservedele for at garantien holder.</p> <p>Kontakt CO&LT hvis der opstår fejl.</p>